

PROFESSIONAL range



MPK

Kit per manutenzione compressori a pistone
Maintenance kit for piston compressors



2020

Riducete i costi e mantenete efficiente il vostro compressore

Una cattiva o mancata manutenzione potrebbe causare guasti agli elementi interni del compressore e portare a sostenere costi imprevisti per riparazioni, usura precoce o interruzioni di funzionamento, riducendone l'efficienza e la longevità.

Allungate la durata del vostro compressore a pistone, con i ricambi originali FSN...

I ricambi originali FSN sono rigorosamente selezionati, testati e collaudati da tecnici specializzati per garantire la massima efficienza, rendimento e durata del vostro compressore a pistone.

...e i kit dedicati MPK!

I kit MPK sono stati appositamente studiati per i compressori a pistone a cinghia FINI, per eseguire una manutenzione mirata e senza errori, facilitando l'individuazione degli esatti componenti da sostituire, essendo comprensivi di tutto il materiale necessario allo specifico intervento.

Utilizzate solo i lubrificanti consigliati

L'utilizzo di lubrificanti scadenti può causare danni irreversibili al compressore e spese impreviste per manutenzione e riparazione.

I nostri lubrificanti sono specificamente progettati per i compressori a pistone:

- allungano gli intervalli di manutenzione e la longevità del compressore,
- assicurano un'eccellente lubrificazione, garantendo prestazioni, affidabilità ed efficienza costanti nel tempo,
- sono testati per tutte le applicazioni.

Sul sito FINI è possibile consultare on-line in qualunque momento gli esplosi e le liste ricambi sempre aggiornati per ogni modello di compressore:

www.finicompressors.com.



I kit MPK comprendono:

- piastra valvole già assemblata,
- manutenzione piastra portavalvole,
- insieme pistone-biella,
- segmenti,
- collettore intermedio,
- collettore finale,
- guarnizioni,
- filtri aria ed elementi filtranti.



#600000019 - 1 L
#600000010 - 1 L 20 pcs
 Olio sintetico per compressori a pistone SyntEnergy.
SyntEnergy synthetic oil for piston compressors.

122014XCMR - 1 L
 Olio minerale per compressori a pistone.
Mineral oil for piston compressors.

Il nostro servizio "Hot-Line" è in grado di spedire ricambi urgenti, entro le 24 ore, in tutto il mondo.
Our "Hot-Line" service is able to prepare and ship urgent orders, within 24h, all over the world.

The MPK kits include:

- pre-assembled valve plate,
- valve plate maintenance,
- piston-connecting rod assembly,
- piston rings,
- intercooler,
- aftercooler,
- gaskets,
- air filters and filter elements.

Reduce costs and maintain the efficiency of your compressor

Poor or lack of maintenance may lead to the damage of the internal components, resulting in the unexpected repair costs, premature wear or outage, thus, reducing the efficiency and the life cycle of the air compressor.

Extend the life of your piston compressor using the original FSN spare parts...

Original FSN spare parts have been accurately selected, checked and tested by specialised technicians to ensure maximum efficiency, performance and service life of your piston compressor.

...and suitable MPK kits!

MPK kits are specifically designed to carry out preventive and error-free maintenance on FINI belt driven piston compressors, making it easy to identify the exact components to replace, being inclusive of all materials required for the specific procedure.


Use only the recommended lubricants


The use of low-quality lubricants may cause the irreparable damage to the compressor or lead to unforeseen repair and maintenance costs.



Our lubricants are specifically designed for piston compressors, their main features include:

- extension of maintenance intervals and service life of the piston compressor,
- excellent lubrication, ensuring performance, efficiency, and reliability of the pumping unit over time,
- suitable for all applications.

The compressor partlist and the relevant spare parts are available and always updated on FINI website: www.finicompressors.com.





GRUPPI POMPANTI MONOSTADIO
SINGLE-STAGE PUMP UNITS

	KIT A	KIT B	KIT C	KIT E	KIT F	G	OIL
	Piastra portavalvole completa <i>Complete valve plate</i>	Pistone-biella <i>Piston-conrod</i>	Segmenti <i>Piston rings</i>	Collettore finale <i>Aftercooler</i>	Kit guarnizioni completo <i>Complete gasket kit</i>	Filtri aria <i>Air filters</i>	Q.tà max. olio (l) <i>Max. oil q.ty (l)</i>
						rettangolare <i>rectangular</i>	
MK 102/N	9434A00	9434B00	9434C00	–	9434F00	4105291	0,5
MK 102	9434A00	9434B01	9434C01	9434E01	9434F00	4105291	0,5
MK 103	9434A01	9434B02	9434C02	9434E02	9434F01	4105290	0,5
MK 113	9434A02	9434B03	9434C03	9434E03	9434F02	4105290	0,9

Per una corretta manutenzione del compressore, raccomandiamo di sostituire l'olio almeno una volta l'anno, utilizzando i nostri lubrificanti (codici a pag. 3). Per altri codici non compresi in questa tabella, si prega di fare riferimento all'esploso del gruppo pompante, consultando l'Area Members del sito www.finicompressors.com

For a proper maintenance of the compressor, we recommend to change the oil at least once a year, using our lubricants (codes on page 3). For the other codes not included in the table, please refer to the pump partlist available in the "Members Area" of our website: www.finicompressors.com.




**GRUPPI POMPANTI MONOSTADIO CON CILINDRI IN GHISA A "V"
 SINGLE-STAGE PUMP UNITS WITH "V" CAST-IRON CYLINDERS**



	KIT A	KIT B	KIT C	KIT E	KIT F	G		KIT H	OIL
	Piastra portavalvole completa <i>Complete valve plate</i>	Pistone-biella <i>Piston-conrod</i>	Segmenti <i>Piston rings</i>	Collettore finale <i>Aftercooler</i>	Kit guarnizioni completo <i>Complete gasket kit</i>	Filtri aria <i>Air filters</i>		Kit manut. piastra portavalvole <i>Valve plate maintenance kit</i>	Q.tà max. olio (l) <i>Max. oil q.ty (l)</i>
						rotondo <i>round</i>	rettangolare <i>rectangular</i>		
SKM 10	9434A25	9434B28	9434C26	9434E19	9434F25	9421659	–	–	0,7
SKM 12S	9434A20	9434B24	9434C23	9434E15	9434F21	9421659	–	–	0,7
SKM 15	9434A26	9434B29	9434C27	9434E20	9434F26	–	4105290	9434H11	1,3

Per una corretta manutenzione del compressore, raccomandiamo di sostituire l'olio almeno una volta l'anno, utilizzando i nostri lubrificanti (codici a pag. 3).
 Per altri codici non compresi in questa tabella, si prega di fare riferimento all'esplosò del gruppo pompante, consultando l'Area Members del sito www.finicompressors.com


*For a proper maintenance of the compressor, we recommend to change the oil at least once a year, using our lubricants (codes on page 3).
 For the other codes not included in the table, please refer to the pump partlist available in the "Members Area" of our website: www.finicompressors.com.*


**GRUPPI POMPANTI BISTADIO
DOUBLE-STAGE PUMP UNITS**


	KIT A	KIT B	KIT C	KIT D	KIT E	KIT F	G		L		OIL
	Piastra portavalvole completa <i>Complete valve plate</i>	Pistone-biella <i>Piston-conrod</i>	Segmenti <i>Piston rings</i>	Collettore intermedio <i>Intercooler</i>	Collettore finale <i>Aftercooler</i>	Kit guarnizioni completo <i>Complete gasket kit</i>	Filtri aria <i>Air filters</i>		Elementi filtranti <i>Filter elements</i>		Q.tà max. olio (l) <i>Max. oil q.ty (l)</i>
							rotondo <i>round</i>	rettangolare <i>rectangular</i>	rotondo <i>round</i>	rettangolare <i>rectangular</i>	
BK 113	9434A03	9434B04	9434C04	9434D00	9434E04	9434F03	-	9421661	-	9434N03	0,7
BK 114	9434A04	9434B05	9434C05	9434D00	9434E04	9434F04	-	9421662	-	9434N05	0,9
BK 119	9434A04	9434B06	9434C06	9434D00	9434E04	9434F05	-	9421662	-	9434N05	1,34
BK 119 NW - 2018	9434A27	9434B30	9434C28	9434D00	9434E04	9434F27	-	9421662	-	9434N05	1,34
BK 120	9434A05	9434B07	9434C07	9434D01	9434E05	9434F06	9421132	-	9434N06	-	1,52

Per una corretta manutenzione del compressore, raccomandiamo di sostituire l'olio almeno una volta l'anno, utilizzando i nostri lubrificanti (codici a pag. 3). Per altri codici non compresi in questa tabella, si prega di fare riferimento all'esplosò del gruppo pompante, consultando l'Area Members del sito www.finicompressors.com

For a proper maintenance of the compressor, we recommend to change the oil at least once a year, using our lubricants (codes on page 3). For the other codes not included in the table, please refer to the pump partlist available in the "Members Area" of our website: www.finicompressors.com.




**GRUPPI POMPANTI BISTADIO CON CILINDRI A "V"
DOUBLE-STAGE PUMP UNITS WITH "V" CYLINDERS**



	KIT A		KIT B		KIT C	KIT D	KIT E	KIT F	G	L	KIT H	OIL
	SX L	DX R	SX L	DX R								
	Piastra portavalvole completa <i>Complete valve plate</i>		Pistone-biella <i>Piston-conrod</i>		Segmenti <i>Piston rings</i>	Collettore intermedio <i>Intercooler</i>	Collettore finale <i>Aftercooler</i>	Kit guarnizioni completo <i>Complete gasket kit</i>	Filtri aria <i>Air filters</i>	Elementi filtranti <i>Filter elements</i>	Kit manut. piastra portavalvole <i>Valve plate maintenance kit</i>	Q.tà max. olio (l) <i>Max. oil q. ty (l)</i>
									rotondo <i>round</i>	rotondo <i>round</i>		
BKV 30	9434A16	9434A23	9434B20	9434B27	9434C19	9434D03	9434E12	9434F17	9421657	9434N04	9434H07	3,1
BKV 50	9434A17	9434A24	9434B21	9434B21	9434C20	9434D04	9434E18	9434F18	9421658	9434N04	9434H08	6,67

Per una corretta manutenzione del compressore, raccomandiamo di sostituire l'olio almeno una volta l'anno, utilizzando i nostri lubrificanti (codici a pag. 3)
 Per altri codici non compresi in questa tabella, si prega di fare riferimento all'esploso del gruppo pompante, consultando l'Area Members del sito www.finicompressors.com.

*For a proper maintenance of the compressor, we recommend to change the oil at least once a year, using our lubricants (codes on page 3).
 For the other codes not included in the table, please refer to the pump partlist available in the "Members Area" of our website: www.finicompressors.com.*



9990154/A - 02/2020

I dati ed i modelli riportati in questo catalogo possono essere soggetti a modifiche senza preavviso / Models and features in this catalogues may be subject to changes without prior notice.

GRUPPI POMPANTI BISTADIO CON CILINDRI IN GHISA A "V"
DOUBLE-STAGE PUMP UNITS WITH "V" CAST-IRON CYLINDERS


	KIT A	KIT B	KIT C	KIT D	KIT E	KIT F	G	L	OIL
	Piastra portavalvole completa <i>Complete valve plate</i>	Pistone-biella <i>Piston-conrod</i>	Segmenti <i>Piston rings</i>	Collettore intermedio <i>Intercooler</i>	Collettore finale <i>Aftercooler</i>	Kit guarnizioni completo <i>Complete gasket kit</i>	Filtri aria <i>Air filters</i>	Elementi filtranti <i>Filter elements</i>	Q.tà max. olio (l) <i>Max. oil q.ty (l)</i>
							rotondo <i>round</i>	rotondo <i>round</i>	
SKB 20	9434A21	9434B25	9434C24	9434D06	9434E16	9434F22	9421660	9434N07	1,6
SKB 26	9434A22	9434B26	9434C25	9434D07	9434E17	9434F23	9421660	9434N07	1,8

Per una corretta manutenzione del compressore, raccomandiamo di sostituire l'olio almeno una volta l'anno, utilizzando i nostri lubrificanti (codici a pag. 3).
 Per altri codici non compresi in questa tabella, si prega di fare riferimento all'esplosivo del gruppo pompante, consultando l'Area Members del sito www.finicompressors.com

*For a proper maintenance of the compressor, we recommend to change the oil at least once a year, using our lubricants (codes on page 3).
 For the other codes not included in the table, please refer to the pump partlist available in the "Members Area" of our website: www.finicompressors.com.*